

DS1760-029

LBT21177

VIDEOCITOFONO 7"
VIDEO DOOR PHONE 7"
MONITEUR 7"
VIDEOINTERFONO 7"
7" VIDEOSPRECHANLAGE
7" BEELDINTERCOM

Sch./Ref.1760/31 - 1760/31A - 1760/33 - 1760/33A

ITALIANO

GUIDA RAPIDA AI COMANDI VOCALI

ATTENZIONE! Per utilizzare i comandi vocali abilitare la funzione sul videocitofono. Accedere al menu di configurazione e selezionare la voce: **Accessibilità ---> Azioni senza tocco ---> Comandi vocali.**
 La seguente guida illustra le modalità di utilizzo dei comandi vocali durante la **ricezione di una chiamata (attesa risposta)** e nello stato di **fonia**.

ATTIVAZIONE DELLA FONIA

In attesa risposta (durante la ricezione di una chiamata)

- In prossimità del videocitofono pronunciare il comando **"Hey Urmet"**.
- Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:
 – **"Rispondi alla chiamata"** o **"Connetti"** o **"Rispondi"**

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale **"Chiamata connessa"** come conferma della ricezione del comando vocale.

APERTURA PORTA PEDONALE

In fonia

- Effettuare 1 passaggio con la mano davanti al sensore IR del videocitofono mentre si è in conversazione.
- Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:
 – **"Apri la porta"** o **"Aprire"** o **"Apri porta"**

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale **"Apertura porta"** come conferma della ricezione del comando vocale.

APERTURA PASSO CARRAIO

In fonia

- Effettuare 1 passaggio con la mano davanti al sensore IR del videocitofono mentre si è in conversazione.
- Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:
 – **"Apri il cancello"** o **"Aprire il cancello"** o **"Attivare cancello"**

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale **"Apertura cancello"** come conferma della ricezione del comando vocale.

TERMINARE LA CONVERSAZIONE

In fonia

- Effettuare 1 passaggio con la mano davanti al sensore IR del videocitofono mentre si è in conversazione.
- Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:
 – **"Chiudi chiamata"** o **"Chiudi"** o **"Termina chiamata"**

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale **"Chiamata terminata"** come conferma della ricezione del comando vocale.

QUICK GUIDE OF VOICE COMMANDS

To use the vocal commands, enable the function on the video door phone. Access the configuration menu and select the item: **Accessibility ---> Touchless actions ---> Voice commands**.

This guide illustrates how to use the voice commands while receiving a call (waiting for an answer) and in audio operation.

VOICE ACTIVATION

Waiting for a response (while receiving a call)

- In the video door phone area say the vocal command “**Hey Urmet**”.
- Then say one of the following vocal commands:
 - “**Answer the call**” or “**Connect the call**” or “**Pick up**”

The video door phone says the following vocal message “**Call connected**” to confirm the reception of the voice command.

PEDESTRIAN DOOR OPENING

In audio operation

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR sensor during the conversation.
- Then say one of the following vocal commands:
 - “**Open door**” or “**Open**” or “**Open the door**”

The video door phone says the following vocal message “**Opening door**” to confirm the reception of the voice command.

GARAGE DOOR OPENING

In audio operation

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR sensor during the conversation.
- Then say one of the following vocal commands:
 - “**Open gate**” or “**Open the gate**” or “**Activate gate**”

The video door phone says the following vocal message “**Opening gate**” to confirm the reception of the voice command.

ENDING THE CONVERSATION

In voice mode

- Pass with your hand once in front of the video door phone IR sensor during the conversation.
- Then say one of the following voice commands:
 - “**Close the call**” or “**Close**” or “**Terminate**”

The video door phone says the following voice message “**The call is over**” to confirm the reception of the voice command.

FRANÇAIS

ATTENTION! Pour utiliser les commandes vocales dans la langue suivante, le moniteur doit être connecté à Internet.

GUIDE RAPIDE DES COMMANDES VOCALES

Pour utiliser les commandes vocales, activez la fonction sur le moniteur. Accéder au menu de configuration et sélectionner l'élément: **Accessibilité ---> Actions sans contact ---> Commandes vocales**.

Ce guide illustre le mode d'utilisation des commandes vocales lors de la réception d'un appel (attente décrochage) et en état de phonie.

ACTIVATION DE LA PHONIE

En attente de réponse (lors de la réception d'un appel)

- S'approcher du moniteur et prononcer la commande vocale « **Hey Urmet** ».
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes:
 - “**Répond à l'appel**” ou “**Relier**” ou “**Répondre**”

Le moniteur émet le message vocal suivant «**Appel connecté**» pour confirmer la réception de la commande vocale.

OUVERTURE PORTE PIÉTONNE

En phonie

- Effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes:
 - “**Overture de porte**” ou “**Ouvrir**” ou “**Ouvre la porte**”

Le moniteur émet le message vocal suivant «**Porte ouverte**» pour confirmer la réception de la commande vocale.

OUVERTURE PORTE COCHÈRE

En phonie

- Effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes:
 - “**Ouverture de portail**” ou “**Ouvre le portail**” ou “**Ouvrir le portail**”

Le moniteur émet le message vocal suivant «**Portail ouvert**» pour confirmer la réception de la commande vocale.

METTRE FIN À LA CONVERSATION

En phonie

- Effectuer un passage de la main devant le capteur IR du moniteur pendant la conversation.
- Ensuite, prononcer l'une des commandes vocales suivantes:
 - “**Fermer**” ou “**Fin d'appel**” ou “**L'appel se termine**”

Le moniteur émet le message vocal suivant «**Appel terminé**» pour confirmer la réception de la commande vocale.

ESPAÑOL

¡ATENCIÓN! Para utilizar los comandos de voz en el siguiente idioma, el videointerfono debe estar conectado a Internet.

GUÍA RÁPIDA DE COMANDOS DE GESTOS

Para utilizar los comandos de voz, habilite la función en el videointerfono. Acceda al menú de configuración y seleccione el elemento: **Accesibilidad ---> Acciones sin contacto ---> Comandos de voz**.

Esta guía explica los modos de uso de los comandos de voz durante la recepción de una llamada (espera de respuesta) y en el estado de fonía.

ACTIVACIÓN DE LA CONVERSACIÓN

En espera de respuesta (al recibir una llamada)

- Acerarse al videointerfono y decir el comando “**Hey Urmet**”.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Responda**” o “**Contesta**” o “**Responde la llamada**”

El videointerfono reproduce el siguiente mensaje de voz ““**Llamada conectada**” para confirmar que ha recibido el comando.

APERTURA DE LA PUERTA PEATONAL

En modo conversación

- Pasar una vez la mano delante de le sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Abre la puerta**” o “**Abre**” o “**Abre la puerta**”

El videointerfono reproduce el siguiente mensaje de voz ““**Abriendo la puerta**” para confirmar que ha recibido el comando.

APERTURA CANCELA DE ACCESO

En modo conversación

- Pasar una vez la mano delante de le sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Abre el portón**” o “**Abre el portón**” o “**Abre portón**”

El videointerfono reproduce el siguiente mensaje de voz ““” para confirmar que ha recibido el comando.

ENDING THE CONVERSATION

En modo conversación

- Pasar una vez la mano delante de le sensor IR del videoportero durante la conversación.
- A continuación, decir uno de los siguientes comandos de voz:
 - “**Colgar**” o “**Stop**” o “**Finalizar llamada**”

El videointerfono reproduce el siguiente mensaje de voz ““**Llamada terminada**” para confirmar que ha recibido el comando.

DEUTSCH

AUFMERKSAMKEIT! Um die Sprachbefehle in der folgenden Sprache verwenden zu können, muss die Videosprechanlage mit dem Internet verbunden sein.

SCHNELLANLEITUNG ZU DEN SPRACHBEFEHLE

AUFMERKSAMKEIT! Um die Sprachbefehle zu verwenden, aktivieren Sie die Funktion an der Videosprechanlage. Greifen Sie auf das Konfigurationsmenü zu und wählen Sie das Element aus: **Barrierefreiheit ---> Berührungslose Funktionen ---> Sprachbefehle.**

Die folgende Anleitung erklärt, wie Sie die Sprachbefehle verwenden, während Sie einen Warten auf Antwort (während Eingang eines Anrufs) und im Sprachmodus.

AKTIVIEREN DES SPRECHKANALS

Warten auf Antwort (während Eingang eines Anrufs)

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmel**“.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - „**Anruf beantworten**“ oder „**Anruf verbinden**“ oder „**Abholen**“

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung „**Anruf verbunden**“ als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

ÖFFNEN DER FUSSGÄNGERTÜR

Im Sprechkanal

- Bewegen Sie während eines Gesprächs die Hand einmal vor der IR-Sensor der Videosprechanlage von einer auf die andere Seite.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - „**Türöffnung**“ oder „**Öffnen**“ oder „**Tür öffnen**“

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung „**Tür öffnen**“ als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

ÖFFNEN DER EINFAHRT

Im Sprechkanal

- Bewegen Sie während eines Gesprächs die Hand einmal vor der IR-Sensor der Videosprechanlage von einer auf die andere Seite.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - „**Toröffnung**“ oder „**Tor öffnen**“ oder „**Tor**“

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung „**Tor öffnen**“ als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

DAS GESPRÄCH BEENDEN

Im Sprechkanal

- Bewegen Sie während eines Gesprächs die Hand einmal vor der IR-Sensor der Videosprechanlage von einer auf die andere Seite.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - „**Beenden**“ oder „**Anruf beenden**“ oder „**Stopp**“

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung „**Der Anruf ist beendet**“ als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

NEDERLANDS

AANDACHT! Om de spraakopdrachten in de volgende taal te kunnen gebruiken, moet de videointercom verbonden zijn met internet.

SNELLE GIDS BIJ DE STEMCOMMANDO'S

AANDACHT! Om de spraakopdrachten te gebruiken, schakelt u de functie op de videointercom in. Open het configuratiemenu en selecteer het item: **Toegankelijkheid ---> Contactloze acties ---> Stemcommando's**. In de volgende gids wordt uitgelegd hoe u de spraakopdrachten kunt gebruiken tijdens het ontvangen van een oproep (wachtend op antwoord) en in de spraakmodus.

SPRAAKBERICHT ACTIVEREN

Wachten op een antwoord (tijdens het ontvangen van een oproep)

- Ga naar de beeldintercom en zeg het stemcommando "**Hey Urmet**".
- Spreek vervolgens een van de volgende stemcommando's uit:
 - "**Beantwoord de oproep**" of "**Verbindt de oproep**" of "**Opnemen**"

De beeldintercom zal het volgende spraakbericht "**Gesprek verbonden**" afspelen als bevestiging dat het stemcommando is ontvangen.

VOETGANGERSDEUR OPENEN

In gesprek

- Beweeg uw hand 1 keer langs de IR-sensor van de beeldintercom terwijl u in gesprek bent.
- Spreek vervolgens een van de volgende stemcommando's uit:
 - "**Deur opening**" of "**Open**" of "**Open deur**"

De beeldintercom zal het volgende spraakbericht "**Opening deur**" afspelen als bevestiging dat het stemcommando is ontvangen.

AUTOPORT OPENEN

In gesprek

- Beweeg uw hand 1 keer langs de IR-sensor van de beeldintercom terwijl u in gesprek bent.
- Spreek vervolgens een van de volgende stemcommando's uit:
 - "**Poort opening**" of "**Open hek**" of "**Open de poort**"

De beeldintercom zal het volgende spraakbericht "**Opening poort**" afspelen als bevestiging dat het stemcommando is ontvangen.

HET GESPREK BEËINDIGEN

In gesprek

- Beweeg uw hand 1 keer langs de IR-sensor van de beeldintercom terwijl u in gesprek bent.
- Spreek vervolgens een van de volgende stemcommando's uit:
 - "**Afsluiten**" of "**Sluit de oproep**" of "**Stop gesprek**"

De beeldintercom zal het volgende spraakbericht "**Het gesprek is voorbij**" afspelen als bevestiging dat het stemcommando is ontvangen.

DS1760-029

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323



LBT21177

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com