



**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI  
CONTENUTE SU QUESTO FOGLIO PRIMA  
DI COLLEGARE E INSTALLARE QUESTO  
DISPOSITIVO**

## Gateway Urmet 1375/854 – 1375/859 – 1375/864

Per poter collegare questo dispositivo ad un sistema iPerTALK sfruttando la funzionalità di acquisizione automatica, è indispensabile verificare che il firmware del centralino e del gateway siano entrambi aggiornati all'ultima versione. Se così non fosse, è necessario eseguire l'aggiornamento del firmware del centralino e del firmware del gateway alle rispettive ultime versioni disponibili.

Seguono le istruzioni per il download dei firmware necessari e le istruzioni per la loro installazione, nel caso in cui il centralino sia connesso ad internet e nel caso in cui non sia connesso.

Si consiglia di effettuare un backup del sistema e di verificare che sia nella condizione di riposo prima di procedere con l'aggiornamento software.

### Sistema iPerTALK connesso ad internet

#### Aggiornamento FW del Centralino alla versione 2.2.2 o superiore

Accedere all'interfaccia WEB MyTALK utilizzando le credenziali di tipo "installatore" o "amministratore" e selezionare il menu "Sistema" -> "Aggiornamento Software".

Nel caso in cui fosse disponibile il nuovo firmware 2.2.2 (o versione superiore) del sistema iPerTALK in corrispondenza della modalità "Cloud", comparirà una spunta di colore verde e il nome della nuova versione firmware.

Premere il corrispondente tasto "Aggiorna" per aggiornare il firmware del sistema iPerTALK.

#### Aggiornamento FW del Gateway

Una volta completato l'aggiornamento del sistema, accedere nuovamente all'interfaccia web MyTALK e quindi alla pagina Aggiornamento software (seguendo i passi sopra indicati).

Nella sezione "Dispositivi", verificare la disponibilità di versioni FW superiori a quella del vostro dispositivo; in caso affermativo comparirà l'indicazione del nome della nuova versione firmware (colonna Versione Cloud) e un tasto "Scarica" selezionabile.

Premere il tasto "Scarica" per effettuare il download del nuovo FW e renderlo disponibile localmente. A questo punto è possibile procedere con la "Verifica finale".

Si consiglia di effettuare il riavvio manuale di tutti i dispositivi già installati per i quali sia stato scaricato un nuovo FW, in modo da permetterne l'effettivo aggiornamento.

## Sistema iPerTalk NON connesso ad Internet:

### Aggiornamento FW del Centralino

Raggiungere il sito Urmet e selezionare la voce di menu “Download” → “Software, Firmware e Driver” → “SW Tecnico” → “Comunicazione” → “Telefonia” → “iPerTalk - PBX IP” ed effettuare il download dell’ultima versione FW disponibile.

A questo punto è possibile procedere all’aggiornamento del sistema mediante la modalità WEB.

Al termine della procedura di aggiornamento, il sistema iPerTalk si riavvierà automaticamente e pertanto sarà necessario effettuare nuovamente il login al sistema.

### Aggiornamento FW del Gateway

Sempre dalla sezione “Telefonia” del sito Urmet, selezionare la voce “iPerTalk - Gateway” e scaricare il firmware per il modello in vostro possesso (gateway da installare).

Mediante il browser, eseguire i seguenti passi:

- collegarsi all’interfaccia MyTalk del centralino ed accedere con le credenziali di un utente tipo “installatore” o “amministratore”
- dalla voce del menù principale “Sistema”, selezionare la voce “Aggiornamento Software”

Procedere all’aggiornamento mediante la modalità WEB e al termine sarà possibile procedere con la “Verifica finale”.

Si consiglia di effettuare il riavvio manuale di tutti i dispositivi già installati per i quali sia stato scaricato un nuovo FW, in modo da permetterne l’effettivo aggiornamento.

### Verifica finale

Tramite l’interfaccia WEB MyTalk, verificare che il firmware del sistema iPerTalk (informazione presente nella home page) e il firmware dei dispositivi (sezione “Dispositivi” della pagina “Aggiornamento Software”) siano stati caricati correttamente e siano allineati alle versioni caricate.

Selezionare il menu “Sistema” → “Configurazioni Avanzate” e nella sezione “Estensioni” abilitare la funzionalità di auto-acquisizione. Procedere con il collegamento in rete e l’accensione del nuovo dispositivo da installare. Il sistema iPerTalk si occuperà della configurazione in modo automatico.

In caso di auto acquisizione disattivata procedere come descritto nei rispettivi manuali.