

**VIDEO DOOR PHONE 7" USA
MONITEUR 7" USA
VIDEOINTERFONO 7" USA**

Sch./Ref.1760/32 - 1760/32A


**QUICK GUIDE TO GESTURE COMMANDS
GUIDE RAPIDE AUX COMMANDES GESTUELLES
GUÍA RÁPIDA DE COMANDOS GESTUALES**

ATTENTION! To use the gesture commands (GESTURE), enable the function on the video door phone. Access the configuration menu and select the item: **Accessibility ---> Touchless actions ---> Gesture commands**. This guide illustrates how to use the gesture command **while receiving a call (waiting for an answer)** and in **audio operation**.


ATTENTION! Pour utiliser les commandes gestuelles (GESTURE), activer la fonction sur le vidéophone. Accéder au menu de configuration et sélectionner l'élément : **Accessibilité ---> Actions sans contact ---> Commandes gestuelles**. Ce guide illustre le mode d'utilisation des commandes gestuelles lors de la **réception d'un appel (attente décrochage)** et en état de **phonie**.

¡ATENCIÓN! Para utilizar los comandos gestuales (GESTURE), activar la función en el videoportero. Ir al menú de configuración y seleccionar la opción: **Accesibilidad ---> Acciones sin contacto ---> Comandos de gestos**. Esta guía explica los modos de uso de los comandos gestuales durante la **recepción de una llamada (espera de respuesta)** y en el estado de **fonía**.

Waiting for an answer / Attente décrochage / Espera de respuesta



GESTURE 1




Wait for the visual confirmation of the activated Gesture before running a new Gesture.

Attendre la confirmation visuelle du Geste activé avant d'exécuter un nouveau Geste.


Espere la confirmación visual del Gesto activado antes de ejecutar un nuevo Gesto.




GESTURE 2



GESTURE 3



GESTURE 4



COMPLETE GESTURE AND VOCAL COMMAND BOOKLET

NOTICE COMPLET DES COMMANDES GESTUELLES ET VOCALES

MANUAL COMPLETO DE COMANDOS GESTUALES Y DE VOZ

For information on how to use all the gesture and vocal commands, download the complete instruction booklet by scanning the following QR Code with the camera of your smartphone or tablet.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation complète de toutes les commandes gestuelles et vocales, télécharger le notice complet en scannant le code QR suivant avec l'appareil photo de son smartphone ou de sa tablette.

Para obtener información sobre el uso completo de todos los comandos gestuales y de voz, descargar el manual completo escaneando el siguiente código QR con la cámara del teléfono móvil o la tableta.



DS1760-055

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT21236

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com